

## Zusätzliche Funktionen Royal Digital/ Exclusiv

Durch den Austausch der Steuerplatine (neu: 842 502 482) besitzt Ihr Gerät ein zusätzliches automatisches Spülprogramm und ein Reinigungsprogramm.

### Programmieren der Kaffeemaschine

Um in den Programmiermodus zu gelangen, muss bei eingeschalteter Maschine die Taste **ENT** (Pulver) gedrückt und solange gehalten werden, bis auf dem Display die ersten beiden Zeilen des Programmiermodus erscheinen:

" Sprache "  
" Spülen "

Am Ende der Zeile erscheint ein blinkender Stern. Dieser kann mit den Pfeiltasten (Kaffee lang und Kaffee) nach unten und wieder nach oben bewegt werden und mit der **ENT**-Taste entsprechend angewählt werden.

Nacheinander erscheinen folgende Punkte auf dem Display:

<i>Sprache</i>	<i>Vormahlen</i>
<i>Spülen</i>	<i>Total Kaffee</i>
<i>Wasserhärte</i>	<i>Entkalken</i>
<i>Wärmeplatte</i>	<i>Kalkanz. rückst.</i>
<i>Temperatur</i>	<i>Timer</i>
<i>Vorbrühen</i>	<i>Reinigungszykl.</i>

Dann auf die Taste **ESC** drücken. Die Maschine ist wieder im normalen Betriebsmodus.

### Spülfunktion

Ist die Spülfunktion aktiviert, beginnt die Kaffeemaschine automatisch die mit der Ausgabe des Kaffees verbundenen Teile mit Wasser zu spülen, sobald sie nach einer Betriebspause wieder eingeschaltet wird. Mittels der Tasten den Stern auf den Menüpunkt *Spülen* bewegen. Zur Aktivierung des Menüpunktes die Taste **ENT** verwenden. Auf dem Display erscheint:

"Spülen "  
"Ein "

Mittels der Tasten können die eingestellten Werte verändert werden: Ein, Aus.

### Reinigungszyklus

Die Kaffeemaschine verfügt über ein Reinigungsprogramm, welches eine Ergänzung zur normalen täglichen und wöchentlichen Reinigung ist. Die Reinigung kann mit der SAECO-Reinigungstablette 830 101 154 durchgeführt werden. Das Programm ermöglicht eine Entfernung des Kaffeefettes an sonst nicht zugänglichen Stellen und bietet somit bei regelmäßiger Anwendung Gewähr für einen ungetrübten Kaffeegenuss. Je nach Gebrauch der Kaffeemaschine empfehlen wir eine Anwendung monatlich oder spätestens nach 250 Tassen. Das Reinigungsprogramm dauert ca. 5 Minuten. Das Programm führt, nach dem Einwerfen einer Reinigungstablette durch den Pulvereinwurfsschacht, vier Reinigungszyklen inkl. Frischwasserspülung durch. Dazwischen erfolgt jeweils eine kleine Pause, ca. 40 Sekunden. Der Reinigungszyklus darf niemals unterbrochen werden. Nach dem Reinigungszyklus die Brühgruppe unter fließend warmem Wasser ausspülen.

**Wichtig:** Vor Inbetriebnahme des Reinigungsprogramms unbedingt zuerst den Wassertank ganz füllen und einen größeren Behälter (mind. 1Liter Inhalt) unter den Kaffeeauslauf stellen (der Kaffeeauslauf ist höhenverstellbar oder kann zur separaten Reinigung auch entfernt werden.) Bei der Reinigung werden ca. 1 Liter Wasser (inkl. Frischwasserspülung) benötigt. Den Auffangbehälter gegebenenfalls zwischendurch leeren.

Mittels der Tasten den Stern auf den Menüpunkt **Reinigungszyklus** bewegen. Zur Aktivierung des Menüpunktes die Taste **ENT** verwenden. Auf dem Display erscheint:

"Reinigungszykl. "

Mit dieser Funktion wird eine Wasserreinigung aller mit der Ausgabe des Kaffees verbundenen Teile ausgelöst. Nach Beendigung des Reinigungszyklus erscheint auf dem Display:

"Produkt wählen "  
"Betriebsbereit "