

Druckminderer 851 555 388

Einstellung des richtigen Betriebsdrucks des Druckminderers

Ziehen Sie den Drehknopf nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn so weit wie möglich zu.

Um den richtigen Betriebsdruck zu erhalten, drehen Sie nun den Drehknopf dreieinhalb Umdrehungen im Uhrzeigersinn auf.

Drücken Sie den Drehknopf wieder nach unten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SAECO – Team