

Ergänzung zur Bedienungsanleitung Royal Office Typ SUP 015V

Sehr geehrter Kunde,

die Mengenprogrammierung ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 18 nicht korrekt beschrieben. Der letzte Punkt muss wie folgt lauten:

Mengenprogrammierung:

Mit dieser Funktion kann die Menge des ausgegebenen Produkts über die drei Wahl Tasten (Espresso, Kaffee und Heißwasser) genau dosiert werden.

Zur Programmierung der Heißwassermenge muss die Heißwassertaste lange gedrückt werden bis die gewünschte Tassenfüllmenge erreicht ist (max. ca. 250 ml). Zur Programmierung der Tassenfüllmenge für Kaffee muss die gewünschte Taste für Kaffee und die Taste für Heißwasser gleichzeitig gedrückt und gehalten werden bis die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist (max. ca. 250 ml). Während dieses Vorgangs erscheint auf dem Display folgende Meldung:

„Espresso “
„Mengenprogramm.“

oder:
„Kaffee “
„Mengenprogramm.“

oder:
„Heißwasser “
„Mengenprogramm.“

Ihr Saeco Team