

Funktion "Festwasser" Royal Coffee Bar

Die Steuerplatine (**842502716**) und die Bedientastatur kplt. (**842503124**) besitzen den Menüpunkt „**Festwasser**“.

Der Menüpunkt „**Festwasser**“ erscheint nur, wenn der Stecker (Jumper) JP 6 aufgesteckt ist. An diesem 3-poligen Stecker müssen die **Pins 2 und 3** von oben gezählt gebrückt sein. Nicht Pin 1 und 2 wie in dem original Verdrahtungsplan.

Der Stecker (**841556260**) befindet sich auf der rechten Seite der Steuerplatine, an der auch die Temperatursensoren und Mikroschalter aufgesteckt sind.

Beim Einsatz der neuen Steuerplatine oder Bedientastatur Stecker JP6 vom Originalteil übernehmen.

